



## Drewniany toster z akcesoriami z serii PolarB

Nr katalogowy: 44017

Kod EAN: 6971608440175

**Producent: Viga Toys**

Czas wysyłki: 48 godzin

Kraj pochodzenia: Chiny

Kolor: wielokolorowy

Materiał: Drewno

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

### Cena

46,00 PLN

## Opis produktu

## Drewniany toster z akcesoriami z serii PolarB

**Viga Toys | 6971608440175**

Drewniany toster firmy Viga Toys, który będzie świetnym dodatkiem do każdej kuchni dla dzieci.









## Drewniany toster z akcesoriami z serii PolarB

- Kraj pochodzenia: **Chiny**
- Kolor: **wielokolorowy**
- Materiał: **Drewno**
- Grupa wiekowa: **3 lata +**
- Certyfikaty i atesty: **CE**

**PolarB**<sup>TM</sup>  
by VIGA



## Toaster Set

- 18 Mon 1er grille-pain 19 Set de tostadora
- 20 Набор Бытовая техника для кухни "Готовим тосты"
- 21 Toaster Set 22 مكعبات متعددة الاستخدام



**3+**  
Ages

**PolarB**<sup>TM</sup>  
by VIGA



**WARNING!**  
Not suitable for children under 3 years due to small parts. Choking hazard.  
Read and follow all safety instructions. Please remove packaging and do not use accessories before using.  
Les jouets ne sont pas adaptés aux enfants de moins de 3 ans.  
Attention : risque d'étouffement. Contente de toutes pièces.  
Déballer et lire attentivement les instructions avant utilisation.  
A partir de 3 ans.

**ATTENTION!**  
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.  
Risque d'étouffement. Contente de toutes pièces.  
Déballer et lire attentivement les instructions avant utilisation.  
A partir de 3 ans.

**ADVERTENCIA!**  
No adecuado para los niños menores de 3 años.  
Riesgo de asfixia. Contiene todas las piezas.  
Desembalar y leer atentamente las instrucciones antes de utilizar.  
A partir de 3 años.

**ATTENTION!**  
Non adapté pour les enfants de moins de 3 ans.  
Risque d'étouffement. Contente de toutes pièces.  
Déballer et lire attentivement les instructions avant utilisation.  
A partir de 3 ans.

**ADVERTENCIA!**  
No adecuado para los niños menores de 3 años.  
Riesgo de asfixia. Contiene todas las piezas.  
Desembalar y leer atentamente las instrucciones antes de utilizar.  
A partir de 3 años.



